

CD・カセットテープの曲に合わせてマイク<sup>※1</sup>で歌の練習ができる

※1 マイクは別売(市販品)です。また、接続したマイクの音声をカセットテープに録音することはできません。

マイク<sup>※1</sup>を  
つなげられる

拡声器としても  
使える

外部機器の  
再生/録音が  
できる



CDラジオカセットレコーダー

CK-55

Lo-D

オープン価格<sup>★</sup> ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

- |                      |                  |              |                                  |
|----------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| CD-カセットテープ<br>シンクロ録音 | AM/FM<br>チューナー内蔵 | AC/DC<br>2電源 | 内蔵マイク                            |
| 外部<br>マイク端子          | 外部<br>入力端子       | 低音再生         | COMPACT<br>disc<br>DIGITAL AUDIO |

※ 本機のスピーカーはフルレンジ(9cm)×2個です。

マイク<sup>※1</sup>をつないで、拡声器としても使える

ミニプラグ付のモノラルマイク(市販品)を前面の外部マイク端子に差し込むことで、外部マイクの音声がスピーカーから流れます。

外部音声機器の再生/録音ができる

携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーをミニプラグ付の接続コード(市販品)で前面の外部入力端子に接続することで、接続した音声機器の音声をスピーカーから流したり、カセットテープに録音できます。

# CDラジオカセットレコーダー CK-55

## ■ 主な機能

リピート/ランダム/プログラム CD再生

カセットテープ 再生/録音

AM/FMチューナー内蔵

CD→カセットテープ シンクロ録音

AC/DCの2電源対応

内蔵マイク

外部マイク端子

外部入力端子

低音再生

## ■ 仕様

CDプレーヤー部	
再生フォーマット	音楽CD (CD-DA)
ラジオ部	
受信周波数	FM: 76~90MHz
	AM: 530~1,600kHz
テープレコーダー部	
録音方式	交流バイアス
消音方式	マグネット消去
巻き戻し時間	約160秒 (60分テープ片面)
マイク部	
内蔵マイク	無指向性マイク
共通部	
スピーカー	9cm×2 (8Ω)
出力	2W+2W (JEITA/DC)
出力端子	ヘッドホン (PHONES) 端子
	ステレオミニジャック3.5φ
入力端子	外部入力端子
	ステレオミニジャック3.5φ
	外部マイク端子
	モノラルミニジャック3.5φ
電源	AC100V、50/60Hz
	DC12V (単一乾電池8本)
消費電力	約11W
外形寸法	(約) 幅408×高さ151×奥行231mm
質量	約2.5kg (乾電池含まず)
電池持続時間※ 日立アルカリ (LR20) 単一乾電池8本使用	CD再生時 (JEITA) 約12時間
	テープ再生時 (JEITA) 約28時間
	FM録音時 (JEITA) 約25時間
付属品	電源コード、取扱説明書 (保証書付)

※電池持続時間は、電池の種類、メーカー、保管状態、使用条件、使用環境温度などによって変わります。上記時間はあくまで目安であり、保証するものではありません。

【本機で使用できるメディアについて】

### CDについて

●CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクについては、当社としては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージの注意文をよくお読みになり、CD規格に準拠するCDであることをご確認ください。なお、CD規格に準拠しないCD再生時のみ支障がある場合、詳細についてはCDの発売元にお問い合わせください。



## 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

長年ご使用のCDラジオカセットレコーダーの点検を！ ●CDラジオカセットレコーダーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

### 愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 電源を入れても音が出ない
- ジージー・パチパチと異常な音がする。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

### ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**  
FAX : 03-3260-9739

受付時間 9:00~17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます  
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報提供し対応させていただきます。

\*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



このカタログの記載内容は2014年11月現在のものです。 HLS-CK55002